



N° pièce	Libellé	Référence
1	Plaque résistance supérieure	0724PAST5201
2	Résistance supérieure (Plaque à snacker)	0724PAST5202
3	Plaque résistance inférieure	0724PAST5203
4	Résistance inférieure (Toasteur)	0724PAST5204
5	Câble électrique	0820GPRRXLPT15
6	Pied	1020TV60009
7	Thermostat toasteur	0317CSQA1P13
8	Embase grande manette	0324EMBG
8a	Grande manette	0324MANG
10	Grille	0724PAST52010
11	Poignée	0317G180S4
12	Support grille	0724PAST52012
13	Interrupteur	0317PDCYTS12
14	Voyant	0317G90S8
15	Thermostat plaque à snacker	0317CR35E11
16	Bac récupérateur	0724PAST52016
17	Traverse	0724PAST52017
18	Plaque latérale gauche	0724PAST52018
19	Plaque de cuisson	0724PAST52019
20	Plaque arrière	0724PAST52020
21	Plaque latérale droite	0724PAST52021
22	Plaque inférieure	0724PAST52022
23	Thermostat de sécurité	0317CC35E2